



Kávégépek és háztartási készülékek gyors vízkőeltávolító 1,0 l

EAN: 4004666114411

Nagy hatékonyságú, szagtalan vízkőeltávolító eszpresszó, kapszulás és kávépárnás kávégépekhez és egyéb háztartási készülékekhez mint vízforralók és gőzölős vasalók. Nem képez mérgező gőzt. Alkalmas makacs vízkőlerakódások ellen is. A rendszeres használat energiát takarít meg és meghosszabbítja a készülékek élettartamát, a kávégépek esetében pedig állandó aroma és kávéminőség garantálható.

Alkalmazási terület

Automata és félautomata kávégépek, filteres, kávépárnás és kapszulás kávégépek. Használható továbbá vízforralókban, gőzölős vasalókban, mosógépekben, merülőforralókon, gőzpárolókhoz.

Használat

A készülék használati utasításának vízkőmentesítésre vonatkozó szakaszát mindig vegye figyelembe.

Kávégépek esetén: kb. 60 ml tisztítószer keverjen 250 ml vízhez. Nagyobb víztartályos készülékek esetén igény szerint hígítson nagyobb mennyiséget 1 : 4 arányban. Kávéautomaták esetén töltsse a keveréket a víztartályba, járassa át a felét a készüléken, kapcsolja ki a készüléket és hagyja a keveréket 15 percig hatni, majd járassa ki a maradékot a tartályból. Ezután legalább háromszor 1 liter vízzel járassa és mossa át a készüléket. Kávépárnás és kapszulás kávégépek esetén a forróvíz-adagoló vagy gőzölő alá állítson egy nagyobb edényt és abba járassa át a víztartályba töltött keveréket. Legalább 2 csészényi folyadékot járasson át a gépen. Mossa ki alaposan a víztartályt és járassa át 3-4 csészényi tiszta vízzel a készüléket.

Egyéb konyhai és háztartási gépek esetén: kb. 100 ml tisztítószer keverjen 500 ml vízhez. Vízforralók esetén töltsse a keveréket a tartályba és melegítse fel a folyadékot, de ne hagyja felforrni. Hagyja hatni a szennyeződés mértékének megfelelő ideig, majd öntse ki és mossa át a tartályt tiszta vízzel legalább kétszer.

Gőzölős vasalók esetén: a keveréket töltsse a készülék víztartályába, majd melegítse fel. Kapcsolja ki és húzza ki a vasalót; várjon kb. 10 percig. Ezen idő alatt többször billentse meg a vasalót, hogy a folyadék mozogjon. Kapcsolja be újra és hagyja felmelegedni. Használja a gőzölő funkciót, hogy a gőzszelepek megtisztuljanak. Kapcsolja ki, húzza ki, majd öntse ki a tartályból a maradék folyadékot. Mossa ki tiszta vízzel, kapcsolja be újra, hagyja felmelegedni. Tiszta vízzel is gőzöljön néhányszor, hogy a tisztítószer ne maradjon a vasalóban.



Mosógépek esetén: kapcsolja a gépet „pamut” vagy „színes főzőmosás” programra. 250 ml tisztítószerrel adjon a készülék mosószeraadagolójába. A programot indítsa el 40 °C hőmérsékleten. A felmelegedés után állítsa le a működést és hagyja kb. 1 órán át hatni a keveréket. Indítsa újra a mosóprogramot és hagyja végigfutni.

Merülőforralók, gőzforralók, zuhanyfejek: a legtöbb esetben elegendő a tisztítószerrel megnedvesített ronggyal történő áttörítés. Makacs szennyeződés esetén 1 : 2 arányban meleg vízzel hígítsa a tisztítószerrel és öntse a készülék tartályába vagy merítse bele a merülőforralót vagy a zuhanyfejet. Hagyja 5 - 10 percig hatni, amíg a vízkő leválik. A merülőforraló rövid felmelegítése gyorsítja a hatást. A tisztítás után mossa le tiszta vízzel és törölje szárazra.

Kérjük, vegye figyelembe:

A készülékek használati utasításait mindig vegye figyelembe.

A termék savtartalmú. Ügyeljen a fröccsenés veszélyére. Savra érzékeny felületeken (pl. márvány, mészkő, zománc, króm) ne használja. Használat előtt mindig ellenőrizze a tisztítószer és a felület összeférhetőségét. A tisztítószer nem tartalmaz ecetsavat.